




# Adonit Note+ User Manual

## OVERVIEW



## PACKAGING LIST

Adonit Note+ x 1    Type-C USB cable x 1  
User manual x 1

## QUICK GUIDE



### 1. Switch on

Press the button A once to turn on, once LED light turns blue the Note+ is active.



### 2. Switch off

Press the button A for 5 seconds, or leave idle for 20 minutes.



### 3. Charging

The LED light will display red light when the battery is low. To charge, connect the Type-C USB cable to the charger port of the pen. The red light will remain on while charging and turn blue once fully charged. The device will automatically switch off when charging cable is removed.  
\* Writing while charging possible



### 4. Connect Note+ with your Apps

Open the settings in your app. Locate the stylus pairing option and follow instructions to connect the stylus to your app. See our Supported Apps Page for a list of apps that Note+ is compatible. [adonit.net/apps](https://adonit.net/apps).  
With Supported Apps, both pressure sensitivity and shortcut buttons will be enabled.

EN



## 5. Shortcut buttons

Adonit Note+ features two configurable shortcut buttons allowing you to quickly access various features like Undo, Redo, or Erase on your favorite Adonit Connected Apps.



## 6. Pressure sensitivity

Adonit Note+ supports 2048-levels pressure sensitivity.



## 7. Tilt-sensitive

You can tilt your Adonit Note+ against the screen to virtually create a "shade" effect in a drawing with specific brushes.



## 8. Palm rejection

Note+ will support palm rejection. No need to set up in your device or apps.



## 9. Replaceable tip

Pull the tip to remove and straight insert to install new tip.


## COMPATIBILITY

iPad Air (3rd Generation)  
iPad mini (5th Generation)  
iPad (6th / 7th Generation)  
iPad Pro (3rd Generation, 11" & 12.9"-inch) & newer  
\* All iPad Models must be updated to iOS 12.2 or above

EN

# Adonit Note+ Bedienungsanleitung

## Überblick



DE

## Verpackungsinhalt

Adonit Note+ x 1    Typ-C USB Kabel x 1  
Bedienungsanleitung x 1

## Kurzanleitung

### 1. Einschalten

Drücken Sie die A Taste einmal um das Gerät einzuschalten, sobald das LED Licht blau leuchtet ist das Note+ aktiv.

### 2. Ausschalten

Drücken Sie die A Taste für 5 Sekunden oder lassen Sie das Gerät für 20 Minuten ungenutzt.

### 3. Aufladen

Das LED Licht leuchtet rot, sobald die Akkuladung niedrig ist. Um das Gerät aufzuladen verbinden Sie das Typ-C USB Kabel mit dem Ladeingang des Stiftes. Das rote Licht wird während des Ladevorgangs weiter leuchten, sobald das Gerät komplett geladen ist leuchtet die LED blau. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn das Ladekabel entfernt wird.  
\* Das Schreiben ist während des Ladevorgangs möglich

### 4. Verbinden Sie den Note+ mit Ihrer App

Öffnen Sie dazu die Einstellungen in Ihrer App. Gehen Sie zur Option, mit der Sie den Stylus verbinden können und folgen Sie den Anweisungen.  
Auf unserer Seite "Unterstützte Apps" finden Sie eine Liste der mit dem Note+ kompatiblen Apps. [adonit.net/apps](https://adonit.net/apps).  
Diese Apps unterstützen sowohl die Druckempfindlichkeit, als auch die eingerichteten Tastenkombinationen.


### 5. Shortcut-Schaltflächen

Das Adonit Note+ verfügt über zwei konfigurierbare Tastenkombinationen mit denen Sie schnell auf verschiedene Funktionen wie Rückgängig, Wiederherstellen oder Löschen in Ihren bevorzugten Adonit Connected Apps zugreifen können.

DE

# Adonit Note+ Guide de l'utilisateur

## Aperçu



## Liste du contenu

Adonit Note+ x 1    Câble USB de type C x 1  
Guide de l'utilisateur x 1

## Guide de consultation rapide

### 1. Mise en marche

Pour allumer, appuyez une fois sur le bouton A, quand la lumière LED devient bleue le Note+ est actif.

### 2. Éteindre

Appuyez sur le bouton A pendant 5 secondes, ou laissez inactif pendant 20 minutes.

### 3. Chargement

La lumière LED s'allumera en rouge quand la batterie est faible. Pour charger, connectez le câble USB de type C au port de charge du stylo. La lumière rouge restera allumée durant le chargement et deviendra bleue quand la batterie sera complètement chargée. L'appareil s'éteindra automatiquement si le câble de chargement est déconnecté.  
\* Ecrire lors du chargement est possible

### 4. Connexion du Note+ avec votre application

Ouvrez les réglages dans votre application. Repérez l'option d'appariement de stylets et suivez les instructions pour raccorder le stylet à votre application.  
Consultez notre Page d'Applis Prises en Charge pour une liste d'applis avec lesquelles le Note+ est compatible. [adonit.net/apps](https://adonit.net/apps).  
Avec les Applis Prises en Charge, la sensibilité de pression et les boutons de raccourci seront tous deux activés.

### 5. Boutons de raccourci

Adonit Note+ comporte deux boutons de raccourci pouvant être configurés vous permettant d'accéder rapidement à des fonctionnalités variées telles que Annuler, Refaire, ou Effacer sur vos Applis Connectées Adonit.

### 6. Sensibilité à la pression

Adonit Note+ prend en charge la sensibilité de pression à 2048 niveaux.

FR

## 7. Sensible à l'inclinaison

Vous pouvez incliner votre Adonit Note+ contre l'écran pour créer virtuellement un effet d' "ombre" quand vous dessinez avec des brosses spécifiques.

## 8. Rejet de paume

Note+ prendra en charge le rejet de paume. Pas besoin de l'installer sur votre appareil ou applis.

## 9. Pointe remplaçable


Tirez sur la pointe pour l'enlever et insérez directement pour installer une nouvelle pointe.

## Compatibilité

iPad Air (3e génération)  
 iPad mini (5e génération)  
 iPad (6e / 7e génération)  
 iPad Pro (3e génération, 11 "et 12,9" - pouce) et plus récent  
 \* Tous les modèles iPad doivent être mis à jour à la version iOS 12.2 et aux versions ultérieures.

# Adonit Note+ Manual del usuario

## Vista general



## Listado de contenido

Adonit Note+ x 1 Cable USB tipo C x 1  
 Manual del usuario x 1

## Guía rápida

### 1. Encender

Para encender, pulse el botón A una vez. Cuando la luz LED se torna azul, la Note+ está activa.

### 2. Apagar

Pulse el botón A durante 5 segundos o dejar inactivo durante 20 minutos.

### 3. Carga

La luz LED mostrará una luz roja cuando la batería esté baja. Para cargarla, conecte el cable USB tipo C al puerto cargador del lápiz. La luz roja permanecerá encendida durante la carga y se tornará azul una vez que esté completamente cargada. El dispositivo se apagará automáticamente cuando se retire el cable de carga.  
 \* Es posible escribir mientras se carga

### 4. Conecta el Note+ con tu aplicación

Abre las configuraciones en tu aplicación. Encuentra la opción para emparejar el Stylus y sigue las instrucciones para conectar el stylus con tu aplicación. Consulta nuestra página Aplicaciones compatibles para obtener una lista de aplicaciones compatibles con Note+. [adonit.net/apps](http://adonit.net/apps). Con las aplicaciones compatibles, se habilitarán tanto la sensibilidad a la presión como los botones de acceso directo.

### 5. Botones de acceso directo

Adonit Note+ incluye dos botones de acceso rápido configurables que te permiten acceder rápidamente a diversas funciones como Deshacer, Rehacer o Borrar en tus aplicaciones favoritas conectadas de Adonit.

### 6. Sensible a la presión

Adonit Plus cuenta con 2048 niveles de sensibilidad a la presión.

### 7. Sensible a la inclinación

Puede inclinar su Adonit Note+ contra la pantalla para crear virtualmente un efecto de

"sombra" en un dibujo con pinceles específicos.

## 8. Palm Rejection

Note+ admite rechazo de la palma de la mano. No necesita configurarlo en el dispositivo o las aplicaciones.

## 9. Punta reemplazable


Tire de la punta para quitarla e inserte directamente para instalar la nueva punta.

## Compatibilidad

iPad Air (3ra Generación)  
 iPad mini (5ª generación)  
 iPad (6ª / 7ª generación)  
 iPad Pro (3ra generación, 11 "y 12,9" - pulgada) y más reciente  
 \* Todos los modelos de iPad deben actualizarse a iOS 12.2 y superiores

# Adonit Note+ Руководство пользователя

## Обзор



## Упаковочный лист

Adonit Note+ x 1 USB-кабель типа C x 1  
 Руководство пользователя x 1

## Краткое руководство

### 1. Включение

Для включения нажмите один раз кнопку A, как только светодиодный индикатор загорится синим цветом Note+ станет активным.

### 2. Выключение

Нажмите кнопку A на 5 секунд или оставьте бездействовать на 20 минут.

### 3. Подзарядка

Светодиодный индикатор будет гореть красным цветом, когда батарея разрядится. Для зарядки подключите USB-кабель Type-C к порту зарядного устройства пера. Красный индикатор будет гореть во время зарядки и станет синим после полной зарядки. Устройство автоматически выключится, если отключить зарядный кабель.  
 \* Можно писать во время зарядки

### 4. Подключение приложения Note+ к приложениям

Откройте настройки в приложении. Найдите вариант сопряжения шупов и следуйте инструкциям по подключению шупа к приложению. Для получения списка приложений пожалуйста ознакомьтесь с нашей страницей поддерживаемых приложений, совместимых с Note+. [adonit.net/apps](http://adonit.net/apps). В поддерживаемых приложениях будут включены как чувствительность к нажатию, так и кнопки быстрого доступа.

### 5. Кнопки быстрого доступа

Adonit Note+ имеет две настраиваемые кнопки быстрого доступа, позволяющие вам быстро получить доступ к различным функциям, в ваших любимых приложениях Adonit, таким как «Отменить», «Повторить» или «Стереть».

### 6. Чувствительность нажатия

Adonit Note+ поддерживает 2048 уровней чувствительности к нажатию.

### 7. Чувствительность к наклону

Вы можете наклонить Adonit Note+ к экрану,

чтобы создать эффект «тени» на рисунке с помощью специальных кистей.

## 8. Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели

Note+ будет поддерживать защиту от случайного нажатия. При этом нет необходимости настраивать ваше устройство или приложения.

## 9. Сменный наконечник


Для снятия наконечника потяните за него, а при установке нового вставляйте его прямо.

## Совместимость

iPad Air (3-е поколение)  
 iPad mini (5-е поколение)  
 iPad (6-е / 7-е поколение)  
 iPad Pro (3-е поколение, 11" & 12,9 " - дюймов) года выпуска и более новых моделей  
 \* Все модели iPad должны быть обновлены до версии iOS 12.2 и выше

# Adonit Note+ 用戶指南

## 總覽



## 包裝清單

Adonit Note+ x 1 Type-C USB 線 x 1  
 說明書 x 1

## 快速指南

### 1. 開機

點擊一次按鍵 A 後，LED 藍燈亮起後開機。

### 2. 關機

長按按鍵 A 5 秒鐘，或閒置 20 分鐘即可關機。

### 3. 充電

電量過低時，LED 指示燈會亮紅燈。若要充電，請將 Type-C USB 線連接到觸控筆的充電孔。充電時，紅燈會持續亮著；充電電後會轉為藍燈。拔除充電線後，裝置會自動關機。  
 \* 充電時可進行書寫

### 4. Note+與應用程式連接

打開程式中的「設定」，找到觸控筆配對選項，按照說明，將觸控筆連接到應用程式。請參閱「支援的應用程式」頁面，了解與 Note+ 相容的應用程式清單。  
[adonit.net/apps](http://adonit.net/apps)  
 使用支援的應用程式時，壓力感應和快捷鍵皆會啟用。

### 5. 快捷鍵按鈕

Adonit Note+配置了兩顆快捷鍵按鈕，能夠迅速在您喜愛的 Adonit 書寫、繪畫應用程式上執行復原、取消復原、清除等多種功能。

### 6. 壓力感應

Adonit Note+支援 2048 階的感應層級。

### 7. 傾斜感應

將 Adonit Note+ 在屏幕上傾斜，即可在特定繪圖筆刷中描繪“陰影”效果。

### 8. 防掌誤觸

Note+ 支援防掌誤觸。不需在您的裝置或應用程式中設定。

### 9. 可替換式筆頭


拉動筆頭來移除舊的筆頭，垂直插入安裝新的筆頭。

## 相容性

iPad Air (第3代)  
iPad mini (第5代)  
iPad (第6代 / 第7代)  
iPad Pro (第3代, 11" & 12.9" 英寸) 及更新版本  
\* 適用於 iOS 12.2 和更新版本

Adonit Note+  
用戶指南

## 總覽



## 包裝清單

Adonit Note+ x1  
Type-C USB 線 x 1  
說明書 x 1

## 快速指南


- 1. 開機**  
按一次按鍵 A 后，LED 藍燈亮起后即可開機。
- 2. 关机**  
长按按鍵 A 5 秒种，或闲置 20 分钟即可关机。
- 3. 充电**  
电量过低时，LED 指示灯会亮红灯。若要充电，请将 Type-C USB 线连接到触控笔的充电孔。充电时，红灯会持续亮着；充电后会转为蓝灯。拔除充电线后，装置会自动关机。  
\* 充电时可进行书写
- 4. Note+ 与应用程式连接**  
打开程式中的「设定」。  
找到触控笔配对选项，按照说明，将触控笔连接至应用程式。  
请参阅「支援的应用程式」页面，了解与 Note+ 相容的应用程式清单。adonit.net/apps  
使用支援的应用程式时，压力感应和快捷鍵皆会启用。
- 5. 快捷鍵按钮**  
Adonit Note+ 配置了两颗快捷鍵按钮，能够迅速在您喜爱的 Adonit 书写、绘画应用程式上执行复原、取消复原、清除等多种功能。
- 6. 压力感应**  
Adonit Note+ 支援 2048 阶的感压层级。
- 7. 傾斜感应**  
将 Adonit Note+ 在屏幕上傾斜，即可在特定绘图笔刷中描绘“阴影”效果。
- 8. 防掌误触**  
Note+ 支援防掌误触。不需在您的装置或应用程式中设定。
- 9. 可替換式筆頭**  
拉动笔头来移除旧的笔头，垂直插入安装新的笔头。

## 相容性

iPad Air (第3代)  
iPad mini (第5代)  
iPad (第6代 / 第7代)  
iPad Pro (第3代, 11" 和 12.9" 英寸) 及更新版本  
\* 适用于 iOS 12.2 和更新版本

Adonit Note+  
ユーザーマニュアル

## 概要



## パッケージ内容

Adonit Note+ x 1  
USB Type-C ケーブル x 1  
ユーザーマニュアル x 1

## クイックガイド

- 1. 電源ボタン**  
ボタン A を 1 回押してスイッチを入れると、LED ランプが青く光り、Note+ が起動します。
- 2. 電源を切ります**  
ボタン A を 5 秒間押し。または 20 分間何も操作しないと、自動的にオフになります。
- 3. 充電**  
バッテリーが少なくなると、LED ランプは赤に点灯します。Type-C USB ケーブルを充電ポートに接続すれば、充電できます。充電中は赤のランプが点灯したままになり、完全に充電されると青に変わります。充電ケーブルを取り外すと、本体は自動的にオフになります。  
\* 充電しながら書き込み可能
- 4. Note+ をアプリに接続する**  
アプリの設定を開きます。  
ペアリングオプションからスタイラスペンのアプリ接続方法に従って設定します。  
Note+ 対応のアプリリストは、対応アプリページをご覧ください。adonit.net/apps。  
対応アプリでは、感圧感度とショートカットボタンの両方が有効になります。
- 5. ショートカットボタン**  
Adonit Note+ には設定可能なショートカットボタンが 2 つ付いており、お好みの Adonit Connected Apps で元に戻す (Undo)、やり直し (Redo)、消去 (Erase) などの各機能を自由に実行できます。
- 6. 圧力感度**  
Adonit Note+ は感圧感度 2048 に対応しています。
- 7. 傾斜感度**  
Adonit Note+ を画面に向けて傾けると、本物の

## パッケージ内容

Adonit Note+ x 1  
USB Type-C ケーブル x 1  
ユーザーマニュアル x 1

## クイックガイド

- 1. 電源ボタン**  
ボタン A を 1 回押してスイッチを入れると、LED ランプが青く光り、Note+ が起動します。
- 2. 電源を切ります**  
ボタン A を 5 秒間押し。または 20 分間何も操作しないと、自動的にオフになります。
- 3. 充電**  
バッテリーが少なくなると、LED ランプは赤に点灯します。Type-C USB ケーブルを充電ポートに接続すれば、充電できます。充電中は赤のランプが点灯したままになり、完全に充電されると青に変わります。充電ケーブルを取り外すと、本体は自動的にオフになります。  
\* 充電しながら書き込み可能
- 4. Note+ をアプリに接続する**  
アプリの設定を開きます。  
ペアリングオプションからスタイラスペンのアプリ接続方法に従って設定します。  
Note+ 対応のアプリリストは、対応アプリページをご覧ください。adonit.net/apps。  
対応アプリでは、感圧感度とショートカットボタンの両方が有効になります。
- 5. ショートカットボタン**  
Adonit Note+ には設定可能なショートカットボタンが 2 つ付いており、お好みの Adonit Connected Apps で元に戻す (Undo)、やり直し (Redo)、消去 (Erase) などの各機能を自由に実行できます。
- 6. 圧力感度**  
Adonit Note+ は感圧感度 2048 に対応しています。
- 7. 傾斜感度**  
Adonit Note+ を画面に向けて傾けると、本物の

## รายการสิ่งที่อยู่ในแพ็คเกจ

Adonit Note+ x 1  
ช่องชาร์จยูเอสบีซี Type-C x 1  
คู่มือการใช้งาน x 1

## คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

- 1. เปิดสวิตช์**  
กดปุ่ม A หนึ่งครั้งเพื่อเปิด เมื่อไฟแอลอีดีเป็นสีน้ำเงิน Note+ จะพร้อมใช้งาน
- 2. ปิดสวิตช์**  
กดปุ่ม A ค้างไว้ 5 วินาที หรือ ปิดเครื่องทิ้งไว้ 20 นาที
- 3. การชาร์จไฟ**  
ไฟแอลอีดีจะเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ เพื่อชาร์จไฟ ให้นำสายยูเอสบีซี Type-C เข้าไปที่ช่องชาร์จตรงตัวปากกาไฟสีแดงจะยังคงสว่างอยู่จนกระทั่งแบตเตอรี่เต็มไฟแอลอีดีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน อุปกรณ์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสายชาร์จถูกถอดออก  
\* สามารถใช้ปากกาได้ ในขณะที่ชาร์จไฟ
- 4. เชื่อมต่อ Note+ กับแอปของคุณ**  
เป็นการตั้งค่าในแอปของคุณ ค้นหาตัวเลือกการจับคู่สไตล์สไล์และทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อสไล์ได้สลับกับแอปของคุณ ตรวจสอบแอปที่รองรับที่หน้าเว็บไซต์บน adonit.net/apps เพื่อตรวจสอบแอปที่สามารถใช้งานการรองรับแรงกดและปุ่มสไล์ได้
- 5. ปุ่มสไล์**  
Adonit Note+ มีปุ่มสไล์ใช้งานสองปุ่ม ที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สติ๊กเกอร์, ทำซ้ำ หรือ ลบ แอปโปรดของคุณใน Adonit Connected Apps
- 6. ไรต์แองเกิ้ล**  
Adonit Note+ รองรับแองเกิ้ลมากถึง 2048 ระดับ
- 7. รองรับการเอียงปากกา**  
คุณสามารถเอียง Adonit Note+ กับหน้าจอเพื่อ "เรียง" อย่างเสมือนจริง ด้วยหัวแปรงแบบเฉพาะ
- 8. ระบบป้องกันการสัมผัสด้วยมือ**  
Note+ รองรับระบบปฏิสัมพันธ์ โดยไม่ต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ หรือ แอป

## 9. ភាពងាយស្រួល


ឱ្យភាពងាយស្រួល និងការងារងាយស្រួល ដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់ ឱ្យងាយស្រួល

### លក្ខណៈពិសេស

- iPad Air (ជំនាញ ៣)
  - iPad mini (ជំនាញ ៥)
  - iPad (ជំនាញ ៦ / ៧)
  - iPad Pro (ជំនាញ ៣ អង្កាញ ១១ និង ១២.៩ អង្កាញ) និង iPad Pro ១២.៩ អង្កាញ
- \* លក្ខណៈពិសេស iPad មួយចំនួនត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ iOS 12.2 ថ្មីបំផុត

## Adonit Note+ Panduan pengguna

### Gambaran



### Daftar kemasan

Adonit Note+ x 1 Kabel USB Tipe-C x1  
Panduan pengguna x 1

### Panduan cepat

#### 1. Hidupkan

Tekan tombol A sekali untuk menghidupkan, setelah lampu LED biru menyala, maka Note+ aktif.

#### 2. Matikan

Tekan tombol A selama 5 detik, atau diaman selama 20 menit.

#### 3. Pengisian

Lampu LED akan menampilkan lampu merah sewaktu baterai lemah. Untuk mengcas, sambungkan kabel USB Tipe-C ke port charger pena. Lampu merah akan tetap menyala sewaktu pengisian dan berubah menjadi biru sesudah dicas penuh. Perangkat akan mati secara otomatis sewaktu kabel pengisian dilepaskan. \* Dapat menulis sewaktu pengisian

#### 4. Hubungkan Note+ dengan Aplikasi Anda

Buka pengaturan di aplikasi Anda. Temukan opsi pemasangan stylus dan ikuti instruksi untuk menghubungkan stylus ke aplikasi Anda. Lihat Halaman Aplikasi yang Didukung kami untuk daftar aplikasi yang kompatibel dengan Note+. adonit.net/apps. Dengan Aplikasi yang Didukung, baik sensitivitas tekanan dan tombol pintas akan diaktifkan.

#### 5. Tombol Pintas

Adonit Note+ terdapat dua tombol pintas yang bisa dikonfigurasi yang memungkinkan Anda mengakses berbagai fitur dengan cepat seperti Undo, Redo atau Hapus pada aplikasi Tersambung Adonit favorit Anda.

#### 6. Kepekaan Tekanan

Adonit Note+ mendukung 2048 tingkat sensitivitas tekanan.

#### 7. Sensitivitas Kemiringan

Anda dapat memiringkan Adonit Note+ Anda ke layar untuk membuat efek "berteduh" secara virtual dalam gambar dengan kuas tertentu.

## 8. Penolakan Telapak Tangan

Note+ akan mendukung penolakan telapak tangan. Tidak perlu mengatur dalam perangkat atau aplikasi Anda.

### 9. Tip yang bisa diganti


Tarik tip untuk melepaskan dan masukkan dengan lurus untuk memasang tip baru.

### Kompatibilitas

iPad Air (Generasi Ketiga)  
iPad mini (Generasi Kelima)  
iPad (Generasi Keenam / Ketujuh)  
iPad Pro (Generation Ketiga, 11" & 12.9"-inci) dan yang lebih baru  
\*Semua Model iPad harus diperbarui hingga iOS 12.2 dan di atasnya

## Adonit Note+ Hướng dẫn sử dụng

### Tổng quan



### Danh mục đóng gói

Adonit Note+ x 1 Cáp USB loại C x1  
Hướng dẫn sử dụng x 1

### Hướng dẫn nhanh

#### 1. Bật công tắc

Ấn nút A một lần để bật, khi đèn LED chuyển sang màu lam, Note+ đã được kích hoạt.

#### 2. Tắt công tắc

Ấn nút A trong thời gian 5 giây, hoặc để chay không trong thời gian 20 phút.

#### 3. Đang sạc

Đèn LED sẽ chuyển sang đỏ khi pin yếu. Để sạc pin, cắm cáp USB loại C vào cổng sạc của bút. Thiết bị sẽ tự động tắt khi tháo cáp sạc. \* Đang viết trong khi có thể sạc

#### 4. Kết nối Note+ với Ứng dụng của bạn

Mở cài đặt trong ứng dụng của bạn. Xác định vị trí tùy chọn ghép nối bút và làm theo hướng dẫn để kết nối bút với ứng dụng của bạn. Tìm đọc Trang Ứng dụng được Hỗ trợ của chúng tôi để có được danh sách các ứng dụng tương thích với Note+. adonit.net/apps. Với các Ứng dụng được Hỗ trợ, cả hai tính năng cảm ứng lực nhấn và nút tắt sẽ được bật.

#### 5. Nút tắt chức năng

Bút cảm ứng Adonit Note+ nổi bật với hai nút tắt được cấu hình cho phép bạn nhanh chóng truy cập các tính năng như Quay lại, Làm lại, hoặc Xóa rên Ứng dụng được Kết nối Adonit ưa thích của bạn.

#### 6. Cảm ứng lực ấn

Bút cảm ứng Adonit Note+ hỗ trợ cảm ứng lực nhấn 2048 cấp.

#### 7. Cảm ứng nghiêng

Bạn có thể đặt bút cảm ứng Adonit Note+ nghiêng bút so với màn hình để tạo ra hiệu ứng ảo như "bóng" trong bản vẽ như các bút vẽ cụ thể.

#### 8. Từ chối lòng bàn tay

Note+ sẽ hỗ trợ từ chối cảm ứng từ bàn tay. Không cần cài đặt riêng trong thiết bị hoặc ứng dụng của bạn.

#### 9. Đầu bút có thể thay thế được

Kéo đầu bút để tháo và cắm thẳng để lắp một đầu

bút mới.

### Tương thích

iPad Air (Thế hệ 3)  
iPad mini (Thế hệ 5)  
iPad (Thế hệ 6 / 7)  
iPad Pro (Thế hệ 3, 11" & 12.9"-inch) & mới hơn  
\* Tất cả các iPad phải được cập nhật đến tối thiểu là iOS 12.2

### Adonit Note+ No: 074-1

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR de l'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For FAQs and more information, please visit:



adonit.net/support



@adonitusa  
@adonit.indonesia  
@adonittaiwan



@AdonitInc  
@AdonitIndonesia  
@AdonitTaiwan



@AdonitNews



help@adonit.net



Adonit Note+ Adonit Co., Ltd.

FCC ID: ZCC-110007 CMIIT ID: 2016DJ2973  
005-101215 MSIP-CMM-Ado-AP074  
IC: 11771A-110007 CCAN16LP0210T0

Adonit Co., Ltd., declares that Adonit Note+ is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text can be seen: adonit.net/certificates